


EN Safety Information and Installation Instruction 2

AR معلومات الأمان وتعليمات التركيب 8



EN 1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is intended for domestic use above hobs, cookers and similar cooking devices.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.

- Before carrying out any maintenance, disconnect the appliance from the power supply.
- CAUTION: Accessible parts may become hot during use with cooking appliances.
- Use only the fixing screws supplied with the appliance if not supplied, use the screws recommended in the installation instructions. Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- WARNING: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
- Do not use adhesives to fix the appliance.
- The minimum distance between the hob surface on which the pans stand and the lower part of the appliance shall be at least 65 cm, unless otherwise specified in the installation instructions for the appliance or hob.
- The discharge of air must comply with local authorities regulations.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked and the air collected by the appliance is not conveyed into a duct used to exhaust smoke and steam from other appliances (central heating systems, thermosiphons, water-heaters, etc.).
- When the appliance operates with other appliances the maximum vacuum generated in the room should not exceed 0.04 mbar.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its Authorised Service Centre.

- If the appliance is connected directly to the power supply, the electrical installation must be equipped with an isolating device that allows to disconnect the appliance from the mains at all poles. Complete disconnection must comply with conditions specified in the overvoltage category III. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not flambé under the appliance.
- Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapours.
- Clean the appliance regularly with a soft cloth to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not use a steam cleaner, water spray, harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the surface of the appliance. Use only neutral detergents.
- Clean grease filters regularly (at least every 2 months) and remove grease deposits from the appliance to prevent the risk of fire.
- Use a cloth to clean the interior of the appliance.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Only a qualified person must install this appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Before installing the appliance remove all the packaging, the labelling and the protective film.
- Do not install the exhaust air into a wall cavity, unless the cavity is designed for that purpose.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- If the symbol () is not printed on the rating plate, the appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not let the electricity mains cable tangle.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.

- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable can make the terminal become too hot.
- Connect the appliance at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains after the installation.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, burns and electric shock.

- This appliance is for cooking purpose only. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not change the specification of this appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Use only the accessories supplied with the appliance.
- Keep flames or heated objects away from fats and oils during cooking and frying.
- Do not use uncovered electric grills.
- Do not use the appliance as a storage surface.
- Do not pour liquids over the appliance.
- Do not use magnifying glasses, binoculars or similar optical devices to look directly at the lighting of the appliance.
- If the appliance works with other devices, the maximum developed pressure must not exceed 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

2.4 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications

and are not suitable for household room illumination.

2.5 Disposal



WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Contact your municipal authority for information on how to dispose of the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

2.1 التركيب

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو احتراق أو إتلاف الجهاز.

- هذا الجهاز مصمم لأغراض الطهي فقط. يجب عدم استخدام الجهاز في أي أغراض أخرى.
- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز ويدك مبتلتان أو عند ملامسته للماء.
- لا تستخدم إلا الملحقات المرفقة مع الجهاز.
- حافظ على السنة اللهب أو الأجسام الساخنة بعيداً عن الشحوم أو الزيوت عند الطهي والقلبي.
- لا تستخدم الشبكات الكهربائية غير المغطاة.
- لا تستخدم الجهاز كسطح تخزين.
- يجب عدم سكب السوائل على الجهاز.
- لا تستخدم عدسات مكبرة أو منظار أو أجهزة بصرية مماثلة للنظر مباشرة في ضوء الجهاز.
- إذا كان الجهاز يعمل مع أجهزة أخرى، فيجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للضغط المتطور 4 باسكال (4x10⁻⁵ بار).

2.2 التوصيل الكهربائي

⚠ تحذير

هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

- يجب تركيب جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة فني كهرباء مؤهل.
- تأكد من أن المعايير المدونة على لوحة تصنيف الجهد متوافقة مع تصنيفات الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي.
- إذا لم يكن الرمز (□) مطبوعاً على لوحة التصنيف، فيجب تأريض توصيلات الجهاز.
- يجب دائماً استخدام مقبس مقاوم للصدمات الكهربائية ومركب بشكل صحيح.
- تجنب تشابك كابل الكهرباء الرئيسي.
- تجنب استخدام المشتركات الكهربائية متعددة القوابس وكابلات الإطالة.
- إذا كان مقبس التيار الرئيسي مرتخياً، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الرئيسي.
- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز.
- احرص دائماً على سحب قابس التيار الرئيسي.
- يجب تثبيت الحماية ضد الصدمة للأجزاء المكشوفة والمعزولة بطريقة لا يمكن إزالتها باستخدام أدوات.
- تأكد من تركيب الجهاز بطريقة صحيحة. قد تؤدي التوصيلات المترابطة أو غير الصحيحة لكابل التيار إلى سخونة الطرف بشدة.
- قم بتوصيل الجهاز عند الانتهاء من التركيب. تأكد من إمكانية الوصول إلى مأخذ التيار بعد التركيب.

2.3 الاستخدام

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة، أو الحروق، أو الصدمة الكهربائية.

2.4 الخدمة

- لإصلاح الجهاز اتصل بمركز خدمة معتمد. احرص على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- فيما يتعلق بالمصباح (المصابيح) داخل هذا المنتج ومصباح قطع الغيار التي تباع بشكل منفصل: هذه المصابيح مخصصة لتحمل أقصى ظروف مادية في الأجهزة المنزلية، مثل درجة الحرارة، الاهتزاز، الرطوبة، و أنها مخصصة للإشارة إلى معلومات خاصة بالحالة التشغيلية للجهاز. وهي ليست مخصصة للاستخدام في تطبيقات أخرى أو لإضاءة الغرف المنزلية.

2.5 التخلص من الغسالة

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.

- اتصل بالهيئة المحلية للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الجهاز.
- أفضل الجهاز عن مصدر التيار الرئيس.
- أفضل كبل الكهرباء الرئيسي القريبة من الجهاز وتخلص منها.

- يجب ألا تقل المسافة بين سطح الموقد التي توجد عليها المقالي والجزء السفلي من الجهاز عن 65 سم، ما لم يحدد غير ذلك في تعليمات التركيب الخاصة بالجهاز أو الموقد.
- يجب أن يمثل مخرج الهواء للوائح السلطات المحلية.
- تأكد من وجود تهوية جيدة في غرفة التركيب تجنباً لتدفق الغازات غير المرغوب فيها العائدة إلى الغرفة من الأجهزة التي تعمل بحرق الغاز أو أنواع وقود أخرى، ومنها مصادر لهب مفتوحة.
- تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية وأن الهواء المجمع في الجهاز لا يتم نقله إلى داخل الأنبوب المستخدم لطرد الدخان والبخار من الأجهزة الأخرى (أنظمة التدفئة المركزية، والمتعبات الحرارية، وسخانات المياه وغيرها).
- عند تشغيل الجهاز مع أجهزة أخرى، ينبغي ألا يتجاوز أقصى معدل فراغ متولد في الغرفة 0.04 مللي بار.
- في حالة تلف سلك الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- في حالة تلف مجموعة الأسلاك، يجب استبدالها بمجموعة الأسلاك الخاصة التي توفرها الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها.
- إذا تم توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء مباشرة، فيجب تزويد التركيب الكهربائي بجهاز عزل يسمح بفصل الجهاز من مأخذ التيار في جميع الأقطاب. ويجب أن يمثل الفصل الكامل للشروط المحددة في الفئة الثالثة من زيادة الجهد. يجب دمج وسائل الفصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد تمديد الأسلاك.
- لا تشعل اللهب في الطعام (طريقة الفلامبييه) أسفل الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز حتى تخرج مواد وأبخرة خطيرة أو متفجرة.
- قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش ناعم لمنع تلف مادة السطح.
- لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار أو رشاش الماء أو المنظفات الكاشطة القاسية أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف سطح الجهاز. لا تستخدم إلا المنظفات المحايدة.
- قم بتنظيف فلاتر الدهون بانتظام (مرة كل شهرين على الأقل) وقم بإزالة رواسب الدهون من الجهاز لمنع خطر نشوب حريق.
- استخدم قطعة قماش لتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز.

2. تعليمات السلامة

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع ليس مسؤولاً عن أي إصابات أو أضرار تقع نتيجة للتركيب أو الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائماً بالتعليمات في مكان آمن ويمكن الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة. يجب إبعاد الأطفال الأقل من 8 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعقدة إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز عند تشغيله.
- يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم للجهاز بدون إشراف.

1.2 السلامة العامة


- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فوق المواقد السطحية والمواقد العادية وأجهزة الطهي المشابهة.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الفردي في بيئة داخلية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز في المكاتب، وغرف النزلاء في الفنادق، وغرف النزلاء في فنادق المبيت والإفطار، ودور النزلاء في المزارع، وأماكن الإقامة الأخرى المماثلة التي يقتصر استخدامه فيها على الاستخدام المنزلي (المعتاد).
- قبل تنفيذ أي عمليات صيانة، قم بفصل الجهاز من الكهرباء.
- تنبيه: قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام بأجهزة الطهي.
- لا تستخدم إلا مسامير التثبيت الموردة مع الجهاز، وإذا لم تكن موزدة معها، فاستخدم المسامير الموصى بها في تعليمات التركيب. تركيب الجهاز في مكان آمن وملائم يلبي متطلبات التركيب.
- تحذير: قد يؤدي الفشل في تثبيت المسامير أو جهاز التثبيت وفقاً لهذه التعليمات إلى مخاطر كهربائية.
- لا تستخدم مواد لاصقة لتثبيت الجهاز.




INSTALLATION TIPS



Ø 150 mm
Ø 125 mm




Ø 150 mm
Ø 125 mm



Ø 150 mm

Motor outlet diameter 150 mm



✓

✓


✓

✗

✗





Motor outlet diameter 120 mm







✓

✓





















RECIRCULATION MODE



EXTRACTION MODE











1x



1x



1x



2x




18x


Ø 3,9 x 6,5mm



2x



2x



2x



T20



4x

Ø 4,5 x 60mm

4x


Ø 8



2x



1x



1x




8x



2x



1x



2x



2x




Ø 150 mm



1x




4x




MCFB58ST

1x




2x





2x

1



2











4x

Ø 3,9 x 6,5mm

1x



T20

x4

BG

Поради значителното собствено тегло на аспиратора, конструкцията трябва да има достатъчна товароносимост.

Вижте теглото, посочено на етикета на опаковката.

CA

Degut al propi pes de la campana, cal que el disseny constructiu tingui prou capacitat de càrrega.

Consulteu el pes indicat a l'etiqueta de l'embalatge.

CS

Kvůli značné vlastní hmotnosti krytu musí mít konstrukce dostatečnou nosnost.

Viz hmotnost uvedená na štítku obalu.

DA

På grund af emhættens betydelige egenvægt skal konstruktionen have tilstrækkelig bæreevne.

Se den vægt, der er angivet på emballagens etiket.

DE

Aufgrund des erheblichen Eigengewichts der Haube muss die Konstruktion über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügen.

Siehe Gewicht auf dem Verpackungsetikett.

EL

Λόγω του σημαντικού βάρους του ίδιου του απορροφητήρα, η κατασκευή πρέπει να έχει επαρκή ικανότητα στήριξης φορτίου.

Ανατρέξτε στο βάρος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας.

EN

Because of the substantial own weight of the hood, the construction must have sufficient load bearing capacity.

Refer to weight indicated on the packaging label.

ES

Debido al propio peso de la campana, el diseño constructivo debe tener suficiente capacidad de carga.

Consulte el peso indicado en la etiqueta del

embalaje.

ET

Õhupuhasti kõrge omakaalu tõttu peab konstruktsioonil olema piisav kandevõime.

Vt pakendi etiketil näidatud kaalu.

FI

Liesituulettimen huomattavan oman painon vuoksi rakenteen kantovoiman oltava riittävä.

Katso pakkausmerkinnöissä ilmoitettu paino.

FR

En raison du poids important de la hotte, la construction doit avoir une capacité de soutien de charge suffisante.

Se reporter au poids indiqué sur l'étiquette de l'emballage.

HR

Zbog velike težine same nape, konstrukcija mora imati dostatan kapacitet opterećenja.

Pogledajte težinu naznačenu na etiketi pakiranja.

HU

A páraelszívó jelentős saját súlya miatt a szerkezetnek elegendő teherbíró képességgel kell rendelkeznie.

Lásd a csomagolás címkéjén feltüntetett súlyt.

IT

A causa del peso sostanziale della cappa, la struttura deve avere una capacità di carico sufficiente.

Fare riferimento al peso indicato sull'etichetta della confezione.

KK

Плитаның салмағы ауыр болғандықтан, құрылымның беріктігі жеткілікті болуы керек.

Салмағы қаптаманың жапсырмасында көрсетілген.

LT

Kaitlentės svoris didelis, todėl konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta.

Svoris nurodytas ant pakuotės.

LV

Tā kā tvaika nosūcēja paša svārs ir ievērojams, konstrukcijai jābūt pietiekamai nestspējai.

Skatiet svaru, kas norādīts uz iepakojuma etiķetes.

MK

Поради големата тежина на аспираторот, конструкцијата мора да има доволно носивост.

Погледнете ја тежината наведена на етикетата на амбалажата.

NL

Vanwege het substantiële eigen gewicht van de kap moet de constructie voldoende draagcapaciteit voor de lading hebben.

Raadpleeg het gewicht dat op het verpakkingsetiket staat aangegeven.

NO

På grunn av produktets egenvekt må konstruksjonen ha tilstrekkelig bæreevne.

Se vekten som er angitt på pakningsetiketten.

PL

Ze względu na dużą wagę okapu konstrukcja musi mieć wystarczającą nośność.

Należy sprawdzić wagę podaną na etykiecie opakowania.

PT

Devido ao peso próprio substancial do exaustor, a construção deve ter capacidade de carga suficiente.

Consulte o peso indicado no rótulo da embalagem.

RO

Datorită greutății proprii substanțiale a hotei, construcția trebuie să aibă o capacitate de susținere a sarcinii suficientă.

Consultați greutatea indicată pe eticheta ambalajului.

RU

Из-за значительного собственного веса вытяжки конструкция должна иметь достаточную несущую способность.

См. вес, указанный на этикетке на упаковке.

SK

Vzhľadom na značnú vlastnú hmotnosť odsávača pár musí mať konštrukcia dostatočnú nosnosť.

Pozrite si informácie o hmotnosti uvedené na štítku na balení.

SL

Zaradi velike teže nape mora imeti konstrukcija zadostno nosilnost.

Glejte težo, navedeno na nalepki na embalaži.

SQ

Për shkak të peshës së konsiderueshme të aspiratorit, konstruksioni duhet të ketë kapacitet të mjaftueshëm mbajtës.

Referojuni peshës së treguar në etiketën e paketimit.

SR

Због тежине самог аспиратора, водите рачуна да зид или конструкција на коју се монтира има довољну носивост.

Погледајте тежину наведену на етикети амбалаже.

SV

På grund av fläktens stora egenvikt måste konstruktionen ha tillräcklig bärförmåga.

Se vikt som anges på förpackningsetiketten.

TR

Davlımbazın azımsanmayacak bir ağırlığının olması nedeniyle, yapı yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Ambalaj etiketinde belirtilen ağırlığa bakın.

UK

Через значну вагу витяжки конструкція повинна мати достатню несну здатність.





Див. вагу, зазначену на етикетці упаковки.

AR




نظرًا للوزن الكبير الخاص للغطاء، يجب أن يكون للتركيب سعة حمل كافية.

راجع الوزن الموضح على ملصق التغليف.





1.






2.




3.









4.







5.



2x




6.




H






H



7.






8.









Ø 3,9 x 6,5mm



9.




A1



9.





B1




9.



B2





H	x
700	57
750	107
800	157
850	207
900	257
950	307
1000	357



9.



B3








9.









B4

1x




10.




11.




8x



2




2x




2x

12.




13.



14.




3




15.






4




16.




17.




18.





19.



20.**21.**

MCFB58ST
MCFB59PL
MCFB66PR

1x

**22.**